

Ce choix d'habilitation est uniquement fondé sur les réponses aux questions posées par le logiciel Habilitio. A bientôt sur [Habilitio](#) et sur le site [MvFormateur](#)

Votre titre d'habilitation devrait être : B0/H0V/BP/BS/BE manoeuvre

Durée de la formation : 2 jours soit 14H

B0/H0V : Cette combinaison de titre permettra à son titulaire de réaliser des travaux non électriques dans un environnement électrique basse et haute tension (BT, HT)

BP : personnel non-électricien. Ce titre lui permet d'assurer le montage et démontage de connecteurs débrochables, manipuler des modules photovoltaïques, connecter des modules photovoltaïques d'une même chaîne PV à l'aide de connecteurs débrochables, assurer, en présence et sous l'autorité d'un BR P (CHARGE D'INTERVENTION GÉNÉRALE Photovoltaïque), les fonctions d'EXÉCUTANT, pour la mise en œuvre d'écrans opaques et le nettoyage des surfaces transparentes des modules photovoltaïques. Il lui est interdit de raccorder à la chaîne photovoltaïque à une boîte de jonction

Dispense d'habilitation Il n'est pas obligatoire de détenir une habilitation électrique lors de la manipulation de module photovoltaïque de tension U_{0c} STC inférieure ou égale à 60 V en courant continu, de la manipulation de module photovoltaïque dont l'extrémité des câbles de liaison est protégée par un connecteur IP44 pour une opération exposée aux intempéries ou à l'humidité, ou IP2X ou IPXXB dans le cas contraire, de l'interconnexion de modules à l'aide de connecteurs débrochables conformes à la norme NF EN 50521 sur une chaîne de tension U_{0c} STC inférieure ou égale à 60 V en courant continu. Toutefois, cette personne devra être formée.

BS : nommée aussi "chargé d'intervention Simple", qui permet d'effectuer des opérations d'ordre électrique Simples ou élémentaires (Ex : changer une ampoule, un fusible, remplacer une prise de courant endommagée, un interrupteur) Toutefois le matériel doit être hors tension et sans voisinage, le BS ne peut utiliser d'appareillage de mesure, il ne recherche pas de pannes. L'intensité et la tension sont respectivement limité à 32 Ampères et 400 volts en alternatif et 16 Ampères et 600 volts en continue. Le

Responsable de la demande		
Nom de l'Entreprise		
Adresse de l'entreprise		
Contact téléphonique		
Contact téléphonique mobile		
Contact mail		

BS travaille sans exécutant. Le BS peut réenclencher sur disfonctionnement un disjoncteur, changé un fusible

BE manœuvre permet à son titulaire d'actionner une commande, mettre hors ou sous tension un équipement, une installation réenclencher un relais thermique, un disjoncteur, une protection à la suite d'un disfonctionnement.

Seul le domaine de tension TBT et BT est concerné par cette habilitation

Toutes autres actions électriques est interdite

Les documents que votre entreprise doit vous remettre sont :

Titre d'habilitation, une autorisation temporaire (bon de travail) ou permanente

Les EPI indispensables sont : écran facial ou casque d'électricien, gant d'électricien, éventuellement un tapis d'électricien, vérificateur d'absence de tension (VAT) outillage isolé conforme est en bon état

Voici un lien de fournisseur : <http://www.catuelec.com/>

Responsable de la demande		
Nom de l'Entreprise		
Adresse de l'entreprise		
Contact téléphonique		
Contact téléphonique mobile		
Contact mail		